















СТРОЧКИ

На следующих страницах размещена информация о строчках, которые может выполнять машина. Следом за изображением строчки показан ее номер и помещена информация о длине и ширине стежка, заданных производителем по умолчанию. Также для каждой строчки указаны рекомендуемая лапка и натяжение нити.

В разделе 3 детально описано, как самостоятельно настроить длину стежка и ширину строчки.

СТРОЧКА	№.	ДЛИНА (мм)		ШИРИНА (мм)		НАТЯЖЕНИЕ ВЕРХНЕЙ НИТИ	ПРИЖИМНАЯ ЛАПКА
		По умолчанию	Диапазон регулирования	По умолчанию	Диапазон регулирования		
	01	2.5	0.5-4.5	По центру	0-7	3-5	A
	02	4	0.75-9	3	0-7	3-5	B
	03	9	1-12	5	0-7	3-5	A
	04	10	5-15	5	1.5-7	3-5	B
	05	15	7.5-22.0	3	0.5-6	3-5	D
	06	0.5	0.3-1	5	2.5-7	2-4	C
	07	0.5	0.3-1	7	5.5-7	2-4	C
	08	5.5	2-6.5	По центру	0-7	7	P
	09	2	1-4.5	2	1-7	3-5	A

СТРОЧКА	№	ДЛИНА (мм)		ШИРИНА (мм)		НАТЯЖЕНИЕ ВЕРХНЕЙ НИТИ	ПРИЖИМНАЯ ЛАПКА
		По умолчанию	Диапазон регулирования	По умолчанию	Диапазон регулирования		
	10	0.75	0.75-3	4	0.5-7	2-4	В
	11	17	10-21	7	0-7	3-5	В
	12	7.5	4-9	4	1.5-7	3-5	В
	13	9	4-9	7	2-7	3-5	В
	14	3.5	2-6	7	3-7	3-5	В
	15	7.5	4-10	7	4-7	3-5	В
	16	14	9-14	7	4-7	3-5	В
	17	7.5	5-10	7	5-7	3-5	В
	18	5	3-5	7	4-7	3-5	В
	19	14	10-21	7	4-7	3-5	В
	20	12	8-12	7	4-7	3-5	В