

# Регулируемый направитель

1. Ослабьте винт (A) и вставьте линейку (B) в отверстие, как показано на рисунке.

2. Выключите питание машины.  
Опустите прижимную лапку.  
Ослабьте винт (C) и вставьте линейку (B) в лапкодержатель (D)  
Затяните винт (C)

3. Выровняйте направитель (E) со швом, краем материала или маркировкой на игольной пластине.  
Затяните винт (A)

4. Ослабьте винт (F) и установите направитель (E) в нужное положение, перемещая его вперед или назад.  
Установите его:  
- короче, когда направляете вдоль шва  
- длиннее, когда направляете вдоль края материала

5. Затяните винт (F)

6. Включите питание машины

